

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danabrevini.nt-rt.ru/> || dnp@nt-rt.ru

Джойстики DANA BREVINI



Виды помповой гидравлики:

ручная – рассчитана на использование в экстренных ситуациях или при выполнении периодических работ;

шестеренчатая – насосы с корпусом из алюминиевого сплава, различным рабочим объемом и создаваемым давлением, приводимые в действие с помощью шестерней;

регулируемая и нерегулируемая аксиально-поршневая – служит для перекачки жидкостей разной степени вязкости, предназначена для монтажа в замкнутых системах и открытых контурах, оснащена предохранительными клапанами против избыточного давления (свыше 400 бар).

Особенности пультов

Пневматическая система управления выполняет функцию накопления, контроля и потребления сжатого воздуха для управления частями (агрегатами) гидравлики самосвала. С помощью свитча производится включение коробки отбора мощности.

Так же пульт позволяет управлять гидрораспределительным клапаном гидравлической системы (замедление-ускорение поднятия кузова самосвала, сделать остановку кузова в нужной позиции для удобного сброса куч, осуществлять аварийную остановку кузова).

Характеристики

производитель	Brevini
позволяет	управлять гидрораспределительным клапаном гидравлической системы
выполняет функцию	накопления, контроля и потребления
производится	включение коробки отбора мощности

DANA BREVINI Основания джойстика JC

Модели: JC3D1A, JC5D1A, JC5D1B, JC5D2A, JC5D2B

DANA BREVINI Джойстики управления для насосов JMPEI

Модели: JMPEI0M700101, JMPEI0M700104, JMPEI0M700106, JMPEI0M700107, JMPEI0M700110, JMPEI0M700114, JMPEI0M700115, JMPEI0M700117, JMPEI0M700120, JMPEI0M700122, JMPEI0M700123, JMPEI0M700125

DANA BREVINI Джойстики управления для насосов JMPIAZM

Модели: JMPIAZM70, JMPIAZM7000LD, JMPIAZM7002LD, JMPIAZM7020LD, JMPIAZM7022LD, JMPIAZM70040D

DANA BREVINI Джойстики управления для насосов JMPID0M

Модели: JMPID0M700530, JMPID0M700531, JMPID0M700533, JMPID0M700535, JMPID0M700536, JMPID0M700538

DANA BREVINI Джойстики управления для насосов JMPIU0M

Модели: JMPIU0M700127, JMPIU0M700129, JMPIU0M700138

DANA BREVINI Джойстики управления для насосов JMPVAZM8000

Модели: JMPVAZM8000B, JMPVAZM8000, JMPVAZM8000L, JMPVAZM8000LD, JMPVAZM8000R

DANA BREVINI Джойстики управления для насосов JMPVAZM8001

Модели: JMPVAZM8001, JMPVAZM8001L, JMPVAZM8001R

DANA BREVINI Джойстики управления для насосов JMPVAZM8002

Модели: JMPVAZM8002H, JMPVAZM8002L, JMPVAZM8002R, JMPVAZM8002RD

DANA BREVINI Джойстики управления для насосов JMPVAZM8003

Модели: JMPVAZM8003L, JMPVAZM8003R, JMPVAZM80000, JMPVAZM80010, JMPVAZM80020, JMPVAZM80030, JMPVAZM80040, JMPVAZM80050 JMPVAZM80060

DANA BREVINI Джойстики управления для насосов JMPVD0M

Модели: JMPVD0M800530, JMPVD0M800531, JMPVD0M800533

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93