

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danabrevini.nt-rt.ru/> || dnp@nt-rt.ru



BREVINI®

Motion Systems



Серия МК

Индивидуальные мини-блоки питания для перегрузочных мостов с подвесной/поворотной аппаратурой

КОМПОНЕНТЫ НАСОСЫ - СЕРИЯ МК

Группа	Рабочий объем [см³/об]	Расход [л/мин]	Рабочее давление [бар]	Пиковое давление [бар]
1	0,8	4	170	210
1	1	6	170	210
1	1,2	8,5	250	290
1	1,7	11	250	290
1	2,2	13	250	290
1	2,6	16	250	290
1	3,2	17,1	250	290
1	3,8	19,35	250	290
1	4,3	19,2	250	290
1	4,8	22,5	225	260
1	6	22,5	185	215
1	7,8	27,3	140	160
1	9,8	34,3	110	125

КОМПОНЕНТЫ РЕЗЕРВУАРЫ - СЕРИЯ МК

Объем [л]	Материал
1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	Стали
1,5 - 2,5 - 4 - 7 - 10	Пластик

КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА - СЕРИЯ МК

Фазы / полюса	Рама [мм]	Мощность [кВт]	Напряжение
Одна фаза / 2	Ø71	0,37 - 0,55 - 0,75 - 1,10	230 В переменного тока 50 Гц
Одна фаза / 2	Ø80	0,75 - 1,1	230 В переменного тока 50 Гц
Одна фаза / 2	Ø90	1,5 - 2,2	230 В переменного тока 50 Гц
Одна фаза / 2	Ø100	3	230 В переменного тока 50 Гц
Однофазный / 4	Ø71	0,25 - 0,37 - 0,85	230 В переменного тока 50 Гц
Однофазный / 4	Ø80	0,55 - 0,75	230 В переменного тока 50 Гц
Однофазный / 4	Ø90	1,1 - 1,5 - 1,8 - 3	230 В переменного тока 50 Гц
Однофазный / 4	Ø100	2,2	230 В переменного тока 50 Гц
Три фазы / 2	Ø63	0,18 - 0,25	230/400 В переменного тока 50 Гц
Три фазы / 2	Ø71	0,37 - 0,55 - 0,75 - 1,1	230/400 В переменного тока 50 Гц
Три фазы / 2	Ø80	0,75 - 1,1 - 2,7	230/400 В переменного тока 50 Гц
Три фазы / 2	Ø90	1,5 - 2,2	230/400 В переменного тока 50 Гц

Три фазы / 2	Ø100	3	230/400 В переменного тока 50 Гц
Три фазы / 2	Ø112	4	230/400 В переменного тока 50 Гц
Три фазы / 4	Ø63	0,12 - 0,18	230/400 В переменного тока 50 Гц
Три фазы / 4	Ø71	0,25 - 0,37 - 0,75	230/400 В переменного тока 50 Гц
Три фазы / 4	Ø80	0,55 - 0,75 - 2,2 - 3	230/400 В переменного тока 50 Гц
Три фазы / 4	Ø90	1,10 - 1,5	230/400 В переменного тока 50 Гц
Три фазы / 4	Ø100	2,2 - 3	230/400 В переменного тока 50 Гц

КОМПОНЕНТЫ КЛАПАНЫ - СЕРИЯ МК

Клапаны
Электромагнитный картриджный клапан 2/2 НО/НЗ, ВКЛ/ВЫКЛ или пропорциональный Клапан опускания картриджа с ручным управлением, двухпозиционный или пропорциональный Клапаны с фиксированной компенсацией расхода

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93